


AIO-6 MAX

KÄYTTÖOPAS




Tuotekatsaus

AIO-6 Max sisältää 6-tuumaisen, 2300-nitin erittäin kirkkaan näytön autoteollisuuden tason kaksipuolisella taustavalaistuksella kristallinkirkkaaseen näkyvyyteen kaikissa olosuhteissa. Kaksiydinprosessori A53 ja CHIGEE OS 2 takaavat sujuvan ja luotettavan suorituskyvyn. Syntynyt ajamaan, rakennettu seikkailuun — enemmän lisävarusteita kuin koskaan.


Pakkaussisältö




AIO-6 Max




17mm pallopääsovitin




Pääjohtosarja



Kiinnikkeen
sovitinrenkaat x 3




Tankokiinnike




Virtajohto




Nippusiteet x 5



Asennustyökalut x 3



Kiinnityshihnat x 2




Johtopidikkeet x 2



Tarrat x 2

Osat ja painikkeet

1. Näyttöruutu
2. Tallennuksen tilanäyttö
3. Valoanturi
4. Näytön lukituspainike
5. Tallennus-painike
6. Tilanvaihto-painike
7. Koti-painike
8. Sisäänrakennettu kaiutin
9. Mikrofoni
10. Pääjohtosarjan liitäntä (Älä käytä kolmannen osapuolen kaapeleita.)
11. Kelluva värinävaimennuskiinnitys
12. USB-C diagnostiikkaportti
13. SD-korttipaikka





Asennusohje

SD-kortin asennus

Käytä U3-luokan microSD-korttia varmistaaksesi vakaan videotallennuksen. Muutoin saattaa esiintyä videon nykimistä tai tietojen häviämistä.

MicroSD-kortin asennuksen jälkeen paina vesitiivis suojatulppa tiukasti kiinni, kunnes se on tasossa rungon kanssa. Laiminlyönti voi vaarantaa vedenpitävyyden.



Laitteen kiinnitys

Valitse sopiva sovitinrenkaan koko ohjaustangon halkaisijan mukaan. 32mm ohjaustangoille käytä PVC-tiivistettä naarmuttamisen estämiseksi.

Sovitinrenkaat




22mm



25mm





28mm




Kytettäkaavio

1. Työnnä pääjohtosarja laitteeseen ja kiristä ruuvit tiukasti.




2. Kytke virtakaapeli.

1. Virtaliitäntä
2. Sulakekotelo (3A)
3. Kytke punainen johto moottoripyörän akun plusnapaan.
4. Kytke musta johto moottoripyörän akun miinusnapaan.
5. Kytke keltainen johto moottoripyörän ACC-liittimeen.



Aktivointi


1. Käynnistä laite päästäksesi aktivointisivulle, sitten napauta **【Yhdistä nyt】**




2. Yhdistä WiFi-verkkoon



3. Odota että laite aktivoituu



4. Aktivointi on valmis



Käyttöliittymän yleiskatsaus

Näytön kotisivu

1. GPS-signaali
2. Bluetooth-yhteys
3. Aikaa
4. Suunta
5. Korkeus
6. Asetukset
7. Kojelauta
8. Nopeus
9. Kokonaiskilometrit
10. Ajotallennin (valinnainen)
11. Puhelimen näyttöpeilaus
12. Rengaspaineet (valinnainen)




Ajotallennin

1. Suunta
2. Asetukset
3. Tiedostot
4. Lukitse video
5. Nopeus
6. Vaihda kamera
7. Ota valokuva
8. Videotallennus
9. Rengaspaineet



Langaton näytön peilaus



CarPlay

Parita iOS-laitteesi CHIGEE-XXXX:n kanssa Bluetoothin kautta Apple CarPlayn käyttöönottamiseksi.

Android Auto

Parita laitteesi Bluetoothin kautta Android Auton käyttöönottamiseksi.

HiCar



Kytke Bluetooth päälle puhelimesi, aseta se lähelle laitetta, valitse havaittu laite ja syötä parituskoodi yhteyden vahvistamiseksi.

Yhdistäminen



CarPlay


1. Käytä iOS-laitettasi etsiäksesi ja yhdistääksesi CHIGEE-XXXX:ään Bluetoothin kautta.
2. Odota CarPlay-ponnahdusikkunaa puhelimesi, valtuuta yhteys ja napauta käyttäaksesi.



Android Auto

1. Yhdistä Bluetooth:iin: CHIGEE-XXXX Androidilla.
2. Varmista, että sovellus on ajan tasalla.

Älä yhdistä CHIGEE-XXXX le:hen. Se on tarkoitettu vain iOS-ilmoituksia varten.



CHIGEE GO Sovellus

Skannaa QR-koodi ladataksesi CHIGEE GO -sovelluksen, seuraa ohjeita ja yhdistä laite 4G-toiminnon käyttöönottamiseksi.


Sarjanumerosi löytyy kahdesta paikasta:

1. Tuotepakkauksen takaa
2. CHIGEE-näytöltä: mene Asetukset → Tietoja, sitten skannaa viivakoodin alaosaan




Laiteohjelmiston päivitys

AIO-6 suorittaa ajoittain järjestelmäpäivityksiä uusien tuoteominaisuuksien käyttöönottamiseksi. Seuraa alla olevia ohjeita laiteohjelmiston päivittämiseen. (Ennen päivitystä, aseta SD-kortti laitteeseen ja alusta se. Huomio: AIO-6 ei sisällä SD-korttia. Sinun tulee ostaa ja asettaa oma SD-korttisi.)



1. Mene **【Asetukset】** - **【Järjestelmäpäivitys】** ja napauta 'Tarkista päivitykset'.



2. Jos uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, napauta "Päivitä nyt" -painiketta ladataksesi sen. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen latauksen valmistuttua. Pidä laite päällä koko prosessin ajan.

Jos odottamaton sähkökatkos tai muut ongelmat aiheuttavat laiteohjelmiston päivityksen epäonnistumisen ja laite ei käynnisty, ota yhteyttä asiakaspalveluun hankkiaksesi SD-kortin päivitystiedoston.



Tekniset tiedot

- **Mitat** 161 x 90,5 x 22 mm
- **Näyttö** 6-tuumainen 1280x720 IPS
- **Paino** 365 g
- **Nimellisjännite** 12-18V DC
- **Virrankulutus** Ajotila 9,184w (1600 nits), Pysäköintitila 0,005w
- **Bluetooth** Bluetooth 5.0
- **Anturit** Valoanturi, Kiihtyvyysanturi, Gyroskooppi, Mikrofoni
- **Vedenpitävyys** IP69K
- **Suoritin** Kaksisydinprosessori A53
- **RAM-muisti** 4GB
- **Sisäinen tallennustila** 32GB
- **SD-kortin maksimikoko** 256GB
- **Käyttöjärjestelmä** CGOS 2
- **Langaton verkko** 2,4/5GHz
- **4G-verkko** Ei tuettu
- **Kaiutin** Tuettu
- **Lisävarusteet** Kaukosäädin, OBD, TPMS